

Hinweise und Updateanleitung

Durch immer neue technische Fortschritte, halten wir unsere Produkte mit stetiger Softwareweiterentwicklung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb empfehlen wir Ihnen Ihr System vor der persönlichen Konfiguration auf neue Software zu überprüfen um Ihnen eine bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Durch Anpassungen an der Software, kann sich auch die Bedienung der Benutzeroberfläche über Notebook und Smartphone ändern.

Das Software Update und eine aktuelle Bedienungsanleitung, können Sie von unserer Homepage „www.megasat.tv/support/downloads“ oder unter dem jeweiligen Produkt herunterladen. Das Update kann über zwei verschiedene Möglichkeiten auf der „WEB-UI Oberfläche“ des Gerätes erfolgen. Wählen Sie für sich die beste Möglichkeit aus.

Im folgenden Video, zeigen wir Ihnen zwei Möglichkeiten Ihr System mit der neuesten Software zu aktualisieren.

https://www.megasat.tv/wp-content/uploads/megasat_connected_wifi_booster_update_deutsch.mp4



Download-Link



Video-Link

Möglichkeit 1:

- Laden Sie die neue Software von der Homepage Megasat.tv herunter.
- Entpacken Sie die Software in einen Ordner Ihrer Wahl.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem WLAN des Indoor Routers verbunden ist.
- Öffnen Sie das WebUI für Ihren Indoor Router mit 192.168.1.1 (siehe auch Bedienungsanleitung)
- Scrollen Sie auf der Seite nach ganz unten und wählen Sie das Feld Outdoor an. Damit werden Sie zusätzlich mit der Außeneinheit 192.168.2.66 verbunden und Loggen Sie sich ein.
- Wählen Sie die Option „System“ / „Firmware“ / „Firmware aktualisieren“
- Schalten Sie die Option „Einstellungen beibehalten“ aus und klicken Sie auf Durchsuchen.
- Öffnen Sie nun den Ordner in welchem Sie das Update abgelegt haben und wählen Sie die Datei (EAP7****) für die Außeneinheit aus und drücken auf öffnen. Die Datei wird nun geladen und einer Prüfung unterzogen.
- Wenn die Prüfung erfolgreich ist drücken Sie auf das Feld „Fortfahren“ Die Außeneinheit wird nun aktualisiert.
- Wechseln Sie anschließend auf den Indoor Receiver (192.168.1.1) und führen die gleichen Schritte durch, bis zur Dateiauswahl. Wählen Sie für die Indoor Einheit die Datei (CMR7****) und starten Sie das Update.

Das Update dauert ca 3-5 Minuten und die Geräte starten anschließen neu. Jetzt können Sie Ihr System nach Ihren persönlichen Wünschen konfigurieren.

Möglichkeit 2: (Gerät muss bereits mit dem Internet verbunden sein)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem WLAN des Indoor Routers verbunden ist.
- Öffnen Sie das WebUI für Ihren Indoor Router mit 192.168.1.1 (siehe auch Bedienungsanleitung)
- Wählen Sie die Option „System“ / „Wartung“ / „CLI“
- Geben Sie zum Login folgendes ein: root ; Passwort: admin
- In der folgenden Befehlszeile geben Sie bitte folgendes ein: **wget http://megasat.tv/ota** drücken Sie Enter und anschließend den Befehl: **sh ota** und besträtigen Sie mit Enter.
- Die Geräte werden nun automatisch mit dem neuesten Update von unserer Homepage aktualisiert und sind anschließend wieder einsatzbereit.

Das Update dauert ca 3-5 Minuten und die Geräte starten anschließen neu. Jetzt können Sie Ihr System nach Ihren persönlichen Wünschen konfigurieren.



BDA-Link

Wichtig: Trennen Sie nicht die Stromverbindung, bis das Update abgeschlossen ist.

Hinweis:

Mit der Registrierung Ihres Megasat-Produkts unter „www.megasat.tv/support/produktregistrierung“, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn für Ihr Produkt eine neue Firmware verfügbar ist. Zudem finden Sie auch immer die aktuelle Bedienungsanleitung für Ihr Gerät auf unserer Homepage.

Notes and update instructions

Due to constant technical progress, we keep our products up to date with ongoing software development. We therefore recommend that you check your system for new software before configuring it personally to ensure the best possible functionality. Adjustments to the software may also change the operation of the user interface via notebook and smartphone.

You can download the software update and a current operating manual from our homepage "www.megasat.tv/support/downloads" or under the respective product. The update can be carried out in two different ways on the "WEB-UI interface" of the device. Choose the best option for you.

In the following video, we show you two ways to update your system with the latest software. www.megasat.tv/wp-content/uploads/megasat_connected_wifi_booster_update_english.mp4



Download-Link



Video-Link

Option 1:

- Download the new software from the Megasat.tv homepage.
- Unzip the software into a folder of your choice.
- Make sure that your device is connected to the WLAN of the indoor router.
- Open the WebUI for your indoor router with 192.168.1.1 (see also operating instructions)
- Scroll to the bottom of the page and select the Outdoor field. This will also connect you to the outdoor unit 192.168.2.66 and log in.
- Select the option "System" / "Firmware" / "Update firmware"
- Switch off the "Keep settings" option and click on Browse.
- Now open the folder in which you saved the update and select the file (EAP7****) for the outdoor unit and click on Open. The file is now loaded and checked.
- If the check is successful, press the "Continue" button. The outdoor unit is now updated.
- Then switch to the indoor receiver (192.168.1.1) and carry out the same steps until the file selection. Select the file (CMR7****) for the indoor unit and start the update.

The update takes approx. 3-5 minutes and the devices then restart. Now you can configure your system according to your personal wishes.

Option 2: (device must be connected to the Internet)

- Make sure that your device is connected to the WLAN of the indoor router.
- Open the WebUI for your indoor router with 192.168.1.1 (see also operating instructions)
- Select the option "System" / "Maintenance" / "CLI"
- Enter the following to log in: **root** ; Password: **admin**
- In the following command line, please enter the following: **wget http://megasat.tv/ota** press Enter and then the command: **sh ota** and confirm with Enter.
- The devices are now automatically updated with the latest update from our homepage and are then ready for use again.

The update takes approx. 3-5 minutes and the devices then restart. Now you can configure your system according to your personal wishes.



manual-link

Important: Do not disconnect the power supply until the update is complete.

Note:

By registering your Megasat product at "www.megasat.tv/support/produktregistrierung", you will automatically be notified by e-mail when new firmware is available for your product.

You will also always find the latest operating instructions for your device on our homepage.

Opmerkingen en update-instructies

Vanwege de voortdurende technische vooruitgang houden we onze producten altijd up-to-date met voortdurende softwareontwikkeling. We raden je daarom aan om je systeem te controleren op nieuwe software voordat je het persoonlijk configureert om de best mogelijke functionaliteit te garanderen. Aanpassingen aan de software kunnen ook de werking van de gebruikersinterface via notebook en smartphone wijzigen.

Je kunt de software-update en een actuele bedieningshandleiding downloaden van onze homepage "www.megasat.tv/support/downloads" of onder het betreffende product. De update kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd op de "WEB-UI interface" van het apparaat. Kies de beste optie voor jou.

In de volgende video laten we je twee manieren zien om je systeem bij te werken met de nieuwste software.

https://www.megasat.tv/wp-content/uploads/megasat_connected_wifi_booster_update_nederlands.mp4

Optie 1:

- Download de nieuwe software van de homepage van Megasat.tv.
- Unzip de software in een map naar keuze.
- Zorg ervoor dat uw apparaat verbonden is met het WLAN van de binnenrouter.
- Open de WebUI van uw binnenrouter met 192.168.1.1 (zie ook gebruiksaanwijzing)
- Scroll naar de onderkant van de pagina en selecteer het veld Outdoor. Hierdoor wordt je ook verbonden met de buitenunit 192.168.2.66 en log in.
- Selecteer de optie "Systeem" / "Firmware" / "Firmware bijwerken".
- Schakel de optie "Instellingen behouden" uit en klik op Bladeren.
- Open nu de map waarin je de update hebt opgeslagen en selecteer het bestand (EAP7****)
- voor de buitenunit en klik op Openen. Het bestand wordt nu geladen en gecontroleerd.
- Als de controle succesvol is, druk je op de knop "Continue" De buitenunit is nu bijgewerkt.
- Schakel vervolgens over naar de binnenontvanger (192.168.1.1) en voer dezelfde stappen uit totdat je bij de bestandsselectie komt. Bestandsselectie. Selecteer het bestand (CMR7****) voor de binnenunit en start de update.

De update duurt ongeveer 3-5 minuten en de apparaten starten vervolgens opnieuw op. Nu kunt u uw systeem configureren volgens uw persoonlijke wensen configureren.

Optie 2: (apparaat moet verbonden zijn met het internet)

- Zorg ervoor dat je apparaat verbonden is met het WLAN van de binnenrouter.
- Open de WebUI van je binnenrouter met 192.168.1.1 (zie ook gebruiksaanwijzing)
- Selecteer de optie "System" / "Maintenance" / "CLI".
- Voer het volgende in om in te loggen: root ; Wachtwoord: admin
- Voer in de volgende commandoregel het volgende in: **wget http://megasat.tv/ota** druk op Enter en vervolgens het commando vervolgens de opdracht: **sh ota** en bevestig met Enter.
- De apparaten worden nu automatisch bijgewerkt met de nieuwste update van onze homepage en zijn dan weer klaar voor gebruik.

De update duurt ongeveer 3-5 minuten en de apparaten starten daarna opnieuw op. Nu kun je het systeem configureren volgens je persoonlijke voorkeuren configureren.

Belangrijk: Koppel de voeding niet los voordat de update is voltooid.

Opmerking:

Door uw Megasat-product te registreren op "www.megasat.tv/support/produktregistrierung", wordt u automatisch per e-mail op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw product.

U vindt ook altijd de meest recente gebruiksaanwijzing voor uw apparaat op onze homepage.



Downloaden-Link



Video-Link



handboek-link

Notes