

Hinweise und Updateanleitung

Durch immer neue technische Fortschritte, halten wir unsere Produkte mit stetiger Softwareweiterentwicklung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb empfehlen wir Ihnen Ihr System vor der persönlichen Konfiguration auf neue Software zu überprüfen um Ihnen eine bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Durch Anpassungen an der Software, kann sich auch die Bedienung der Benutzeroberfläche über Notebook und Smartphone ändern.

Das Software Update und eine aktuelle Bedienungsanleitung, können Sie von unserer Homepage „www.megasat.tv/support/downloads“ oder unter dem jeweiligen Produkt herunterladen. Das Update kann über zwei verschiedene Möglichkeiten auf der „WEB-UI Oberfläche“ des Gerätes erfolgen. Wählen Sie für sich die beste Möglichkeit aus.

Im folgenden Video, zeigen wir Ihnen zwei Möglichkeiten Ihr System mit der neuesten Software zu aktualisieren.

https://www.megasat.tv/wp-content/uploads/megasat_connected_wifi_booster_update_deutsch.mp4



Download-Link



Video-Link

Möglichkeit 1:

- Laden Sie die neue Software von der Homepage Megasat.tv herunter.
- Entpacken Sie die Software in einen Ordner Ihrer Wahl.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem WLAN des Indoor Routers verbunden ist.
- Öffnen Sie das WebUI für Ihren Indoor Router mit 192.168.1.1 (siehe auch Bedienungsanleitung)
- Scrollen Sie auf der Seite nach ganz unten und wählen Sie das Feld Outdoor an. Damit werden Sie zusätzlich mit der Außeneinheit 192.168.2.66 verbunden und Loggen Sie sich ein.
- Wählen Sie die Option „System“ / „Firmware“ / „Firmware aktualisieren“
- Schalten Sie die Option „Einstellungen beibehalten“ aus und klicken Sie auf Durchsuchen.
- Öffnen Sie nun den Ordner in welchem Sie das Update abgelegt haben und wählen Sie die Datei (EAP7****) für die Außeneinheit aus und drücken auf öffnen. Die Datei wird nun geladen und einer Prüfung unterzogen.
- Wenn die Prüfung erfolgreich ist drücken Sie auf das Feld „Fortfahren“ Die Außeneinheit wird nun aktualisiert.
- Wechseln Sie anschließend auf den Indoor Receiver (192.168.1.1) und führen die gleichen Schritte durch, bis zur Dateiauswahl. Wählen Sie für die Indoor Einheit die Datei (CMR7****) und starten Sie das Update.

Das Update dauert ca 3-5 Minuten und die Geräte starten anschließen neu. Jetzt können Sie Ihr System nach Ihren persönlichen Wünschen konfigurieren.

Möglichkeit 2: (Gerät muss bereits mit dem Internet verbunden sein)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem WLAN des Indoor Routers verbunden ist.
- Öffnen Sie das WebUI für Ihren Indoor Router mit 192.168.1.1 (siehe auch Bedienungsanleitung)
- Wählen Sie die Option „System“ / „Wartung“ / „CLI“
- Geben Sie zum Login folgendes ein: root ; Passwort: admin
- In der folgenden Befehlszeile geben Sie bitte folgendes ein: **wget http://megasat.tv/ota** drücken Sie Enter und anschließend den Befehl: **sh ota** und besträtigen Sie mit Enter.
- Die Geräte werden nun automatisch mit dem neuesten Update von unserer Homepage aktualisiert und sind anschließend wieder einsatzbereit.

Das Update dauert ca 3-5 Minuten und die Geräte starten anschließen neu. Jetzt können Sie Ihr System nach Ihren persönlichen Wünschen konfigurieren.



BDA-Link

Wichtig: Trennen Sie nicht die Stromverbindung, bis das Update abgeschlossen ist.

Hinweis:

Mit der Registrierung Ihres Megasat-Produkts unter „www.megasat.tv/support/produktregistrierung“, werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn für Ihr Produkt eine neue Firmware verfügbar ist. Zudem finden Sie auch immer die aktuelle Bedienungsanleitung für Ihr Gerät auf unserer Homepage.