

Opmerkingen en update-instructies

Vanwege de voortdurende technische vooruitgang houden we onze producten altijd up-to-date met voortdurende softwareontwikkeling. We raden je daarom aan om je systeem te controleren op nieuwe software voordat je het persoonlijk configureert om de best mogelijke functionaliteit te garanderen. Aanpassingen aan de software kunnen ook de werking van de gebruikersinterface via notebook en smartphone wijzigen.

Je kunt de software-update en een actuele bedieningshandleiding downloaden van onze homepage "www.megasat.tv/support/downloads" of onder het betreffende product. De update kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd op de "WEB-UI interface" van het apparaat. Kies de beste optie voor jou.

In de volgende video laten we je twee manieren zien om je systeem bij te werken met de nieuwste software.

https://www.megasat.tv/wp-content/uploads/megasat_connected_wifi_booster_update_nederlands.mp4

Optie 1:

- Download de nieuwe software van de homepage van Megasat.tv.
- Unzip de software in een map naar keuze.
- Zorg ervoor dat uw apparaat verbonden is met het WLAN van de binnenrouter.
- Open de WebUI van uw binnenrouter met 192.168.1.1 (zie ook gebruiksaanwijzing)
- Scroll naar de onderkant van de pagina en selecteer het veld Outdoor. Hierdoor wordt je ook verbonden met de buitenunit 192.168.2.66 en log in.
- Selecteer de optie "Systeem" / "Firmware" / "Firmware bijwerken".
- Schakel de optie "Instellingen behouden" uit en klik op Bladeren.
- Open nu de map waarin je de update hebt opgeslagen en selecteer het bestand (EAP7*****) voor de buitenunit en klik op Openen. Het bestand wordt nu geladen en gecontroleerd.
- Als de controle succesvol is, druk je op de knop "Continue" De buitenunit is nu bijgewerkt.
- Schakel vervolgens over naar de binnenontvanger (192.168.1.1) en voer dezelfde stappen uit totdat je bij de bestandsselectie komt. Bestandsselectie. Selecteer het bestand (CMR7*****) voor de binnenunit en start de update.

De update duurt ongeveer 3-5 minuten en de apparaten starten vervolgens opnieuw op. Nu kunt u uw systeem configureren volgens uw persoonlijke wensen configureren.

Optie 2: (apparaat moet verbonden zijn met het internet)

- Zorg ervoor dat je apparaat verbonden is met het WLAN van de binnenrouter.
- Open de WebUI van je binnenrouter met 192.168.1.1 (zie ook gebruiksaanwijzing)
- Selecteer de optie "System" / "Maintenance" / "CLI".
- Voer het volgende in om in te loggen: root ; Wachtwoord: admin
- Voer in de volgende commandoregel het volgende in: **wget http://megasat.tv/ota** druk op Enter en vervolgens het commando vervolgens de opdracht: **sh ota** en bevestig met Enter.
- De apparaten worden nu automatisch bijgewerkt met de nieuwste update van onze homepage en zijn dan weer klaar voor gebruik.

De update duurt ongeveer 3-5 minuten en de apparaten starten daarna opnieuw op. Nu kun je het systeem configureren volgens je persoonlijke voorkeuren configureren.

Belangrijk: Koppel de voeding niet los voordat de update is voltooid.

Opmerking:

Door uw Megasat-product te registreren op "www.megasat.tv/support/produktregistrierung", wordt u automatisch per e-mail op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw product.

U vindt ook altijd de meest recente gebruiksaanwijzing voor uw apparaat op onze homepage.



Downloaden-Link



Video-Link



handboek-link