

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgende Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU befinden:

Megasat Klangwunder I (schwarz) (Art-Nr.0900161)
Megasat Klangwunder I (silber) (Art-Nr.0900162)

Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor:

Megasat Werke GmbH
Industriestraße 4a
D-97618 Niederlauer

Version: 1.0 (Oktober 2017)

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Sicherheitshinweise

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Der Akku muss vor Gebrauch geladen werden. Verwenden Sie immer das beiliegende Ladekabel.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Kontaktieren Sie qualifiziertes und lizenziertes Service-Personal, um das Gerät zu reparieren, oder kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Nach einer längeren Lagerung muss der Akku möglicherweise erneut aufgeladen werden.
- Bei Nichtgebrauch laden Sie bitte den Akku nicht unnötig längere Zeit auf.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie chemische Reiniger.

Lieferumfang

- Megasat Klangwunder I
- 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel
- Micro USB Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Chipsatz: Actions V 4.2
- Lautsprechergröße: 2x 5,7 cm
- Leistung: 2x 8 Watt (Stereo)
- Frequenzgang: 90 Hz ~ 18 kHz
- Impedanz: 4 Ω
- Empfindlichkeit: 82 dB \pm 2dB
- S/N Verhältnis: \geq 65dB
- Verzerrung: \leq 0,5%
- Datenübertragung: per Bluetooth
- Anschlüsse: AUX Eingang (3.5 mm) / Micro USB
- Spannungsversorgung: DC 5 Volt, 2 A
- Akku: Eingebauter Li-Ion Akku (7.4V, 2200 mAh)
- Abmessungen (B/H/T): 195 x 97 x 60 mm
- Gewicht: 706 g

MEGASAT

Klangwunder I



Bedienungsanleitung





Erklärung der Tasten und Anschlüsse

| | |
|---|--|
|  | Ein- / Auschalten des Lautsprechers |
|  | Anruf entgegennehmen Bluetooth® aktivieren / deaktivieren |
|  | Lautstärke leiser stellen Wechselt zum vorherigen Titel |
|  | Lautstärke lauter stellen Wechselt zum nächsten Titel |
|  | Startet den aktuellen Titel Stoppt den aktuellen Titel |
|  POWER | Anschluss zum Aufladen des Akkus (5 Volt, 2A) |
|  AUX | AUX Eingang 3,5 mm Klinkenanschluss |

Bluetooth® Modus

1. Drücken und halten Sie die  Taste um den Lautsprecher einzuschalten. Anschließend blinkt die blaue LED an der Vorderseite des Lautsprechers und ist bereit für eine Bluetooth® Verbindung.
2. Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach dem Gerät **Klangwunder I**. Klicken Sie darauf um eine Verbindung herzustellen. Sind beide Geräte miteinander verbunden, leuchtet die blaue LED am Lautsprecher durchgehend.
3. Drücken Sie die  Taste um die Wiedergabe vom Mobilgerät zu starten. Drücken Sie erneut um die aktuelle Wiedergabe zu pausieren.
4. Drücken Sie die  Taste um die Lautstärke zu verringern. Drücken und halten Sie diese Taste um zum vorherigen Titel zu wechseln.
5. Drücken Sie die  Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten Sie diese Taste um zum vorherigen Titel zu wechseln.
6. Wenn Sie einen Anruf bekommen, drücken Sie die  Taste um das Gespräch anzunehmen. Erneutes drücken der Taste beendet das Gespräch.

AUX Modus

1. Verbinden Sie das 3,5 mm Klinkenkabel mit Ihrem Mobilgerät und dem Lautsprecher (AUX IN). Die LED an der Vorderseite leuchtet nun rot.
2. Drücken Sie die  Taste um die Wiedergabe vom Mobilgerät zu starten. Drücken Sie erneut um die aktuelle Wiedergabe zu pausieren.
3. Drücken Sie die  Taste um die Lautstärke zu verringern.
4. Drücken Sie die  Taste um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Drücken Sie die  Taste um in den Bluetooth® Modus zu wechseln.

Hinweis:

Zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln ist im AUX-Modus nicht möglich!

Aufladen des Akkus

WICHTIG:

Im Lautsprecher ist ein wiederaufladbarer Akku integriert. Bitte laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch komplett auf, bevor Sie ihn benutzen!

Verbinden Sie den Lautsprecher (POWER) mit dem Micro USB Kabel und stecken dieses anschließend in ein USB Gerät (z. B. Notebook, USB Ladeadapter). Eine LED zwischen dem POWER und dem AUX Anschluss leuchtet während dem Ladevorgang rot. Eine komplette Ladung dauert in etwa 4 Stunden. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die LED.

Hinweis:

Wir empfehlen ein USB Gerät mit einer Stromabgabe von 2 Ampere. Ist die Stromabgabe niedriger, verlängert sich der Ladevorgang.