

Updateanleitung Software Megasat Royal Line III Serie 8.x

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus. (rote LED leuchtet).
2. Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus. (WARTEN SIE BIS DIE ROTE LED ERLISCHT)
3. Stecken Sie jetzt den USB-Stick mit der neuen Software in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers.
(Achten Sie bitte darauf, dass diese entpackt ist xxxxxx.bin)
4. Schalten Sie nun das Gerät am Netzschalter oder Netzstecker für die Stromzuführung wieder ein.
5. Die Standby LED blinkt nun langsam, wenn das Update gestartet ist.
6. Schalten Sie während des Updates das Gerät nicht aus und trennen Sie auch nicht die Stromzuführung, da das Gerät beschädigt werden kann.
7. Das Update läuft nun automatisch im Hintergrund.
8. Warten Sie bis der Updateprozess abgeschlossen.
(Standby rote LED blinkt schnell)
9. Schalten das Gerät am Netzschalter aus und Entfernen Sie den USB-Stick mit der Software. Schalten Sie das Fernsehgerät anschließend wieder am Netzschalter ein. Drücken Sie die Power Taste an der FB oder am TV Gerät zum Starten des Fernsehers.
10. Führen Sie die Erstinstallation durch indem Sie die Abfragen mit Ihrer Auswahl durch drücken der OK Taste bestätigen.
11. Das Gerät ist nun mit der von Ihnen gewünschten Software aktualisiert und kann wieder in Betrieb genommen werden.

HINWEIS: Wenn Sie ein Software Update von unserer Homepage laden, entpacken Sie diese bitte bevor Sie die Datei auf den USB-Stick kopieren.