

Update über einen USB-Stick

Vorgehensweise bei folgenden Receivern:

- Megasat HD 800
- Megasat HD 720
- Megasat Mini HD Powerbox
- HD Camping Receiver Comfort

Folgende Schritte werden für ein Software Update benötigt.

1. Entpacken Sie die „ZIP“ Datei die Sie von der Homepage geladen haben.
Kopieren Sie die Datei anschließend auf einen leeren USB-Stick
(Der USB-Stick muss vorher in FAT32 formatiert werden).
2. Stecken Sie den USB Stick in die USB Buchse am Receiver.
3. Updatevorgang:
 - > Menü
 - > Werkzeuge
 - > Aktualisieren über USB

Upgrade Modus -> Allcode + Bootloader

Upgrade Datei -> „vorhandene Firmware auswählen“

...mit „Start“ Updatevorgang bestätigen.

Warten bis der Receiver die neue Firmware aktualisiert hat.

Neue Firmware ist jetzt auf dem Receiver installiert.